

Pflegeanleitung Laminatwischpflege



Ihr Bodenbelag.
Unsere Leidenschaft.

Erstpflege

Bei neu verlegten Laminatböden kann die Erstpflege sofort nach der Verlegung erfolgen. Dadurch wird die Strapazierfähigkeit des Bodens erhöht.



Staub und Schmutz mit einem Mop, Besen oder Staubsauger entfernen. 50 bis 100 ml Neutralreiniger auf 10 Liter Wischwasser geben und den Boden nebelfeucht (**nicht nass**) wischen. Das Wischwasser nicht weiter verwenden.



Bei der Erstpflege dem neuen Wischwasser Bembé Laminatwischpflege zugeben und den Boden damit feucht (**nicht nass**) wischen.

Verbrauch: 500 bis 800 ml je 10 Liter Wasser.

Nach ca. 30 - 60 Minuten entsteht eine das Laminat schützende, seidenmatte Schicht. Bei Bedarf kann der Vorgang wiederholt werden. Eine besonders schöne und widerstandsfähige Oberfläche erhält man durch professionelles Aufpolieren.

💡 Verwenden Sie ausschließlich kaltes Wasser zur Reinigung und Pflege Ihres Parkettbodens!

Laufende Reinigung und Pflege (Unterhalt)



Staub und Schmutz mit einem Mop, Besen oder Staubsauger entfernen. 50 bis 100 ml Neutralreiniger auf 10 Liter Wischwasser geben und den Boden nebelfeucht (**nicht nass**) wischen. Das Wischwasser nicht weiter verwenden.



Bei der Unterhaltsreinigung bzw. -pflege dem neuen Wischwasser Bembé Laminatwischpflege zugeben und den Boden damit feucht (**nicht nass**) wischen.

Verbrauch: 100 - 300 ml je 10 Liter Wasser.



Boden trocknen lassen - Fertig!

💡 Verwenden Sie ausschließlich kaltes Wasser zur Reinigung und Pflege Ihres Bodens!

44,90 €

- Spray Mop
- 850ml Sprühreiniger
- Microfaser Wischtuch



Bona
Spray Mop Set

23,60 €



BONA Reinigungs-
Pflegewischer inkl. Wischtuch

je 9,75 €



verschiedene BONA
Reinigungs- & Wischtücher


31,90 €



Venta Digital
Thermo-Hygrometer

Grundreinigung


Wenn der Boden intensiv gereinigt oder die Pflege von den bisherigen Pflegeprodukten auf die umweltfreundliche Pflege von Bembé umgestellt werden soll, muss eine Grundreinigung erfolgen. Hierbei werden auch alte Pflegemittelschichten entfernt.



1. Lösen Staub und Schmutz mit Mop, Besen oder Staubsauger entfernen.



2. Je nach Grad der Verschmutzung 1 bis 2,5 Liter Grundreiniger S90 auf 10 Liter Wischwasser geben und den Boden damit nebelfeucht (**nicht nass**) wischen. 2 - 3 Minuten einwirken lassen. Bitte unbedingt zuerst an einer unauffälligen Stelle testen!



3. Gelösten Schmutz mit dem Wischer aufnehmen und mit klarem Wasser sorgfältig 2x nebelfeucht (**nicht nass**) nachwischen. Bei strukturierten, gebürsteten oder gefassten Oberflächen unbedingt ein geeignetes Mikrofaser-tuch verwenden.



4. Nach vollständiger Trocknung des Bodens eine Erstpflege mit Bembé Laminatwischpflege durchführen.



Verwenden Sie ausschließlich kaltes Wasser zur Reinigung und Pflege Ihres Parkettbodens!

10,90 €

Bembé Laminatwischpflege 1L

10,90 €

Bembé Neutralreiniger 1L

44,90 €

Bembé Neutralreiniger 5L

13,90 €

Bembé Grundreiniger S90 1L

Wichtige Hinweise

Die vorliegende Anweisung gilt für mäßig beanspruchte Böden (siehe Tabelle unten). Stark beanspruchte Flächen benötigen frühzeitige zusätzliche Pflege-/ Nachbehandlungsmaßnahmen. Die Oberfläche Ihres Laminats unterliegt dem natürlichen Verschleiß. Die Füße der beweglichen Möbel, insbesondere der Sitzmöbel, sind mit geeigneten Unterlagen (z.B. Filzgleiter) zu versehen. Eine regelmäßige Reinigung und Pflege verlängert die Lebensdauer Ihres Laminatbodens erheblich und ist deshalb zwingend erforderlich. Das Wohlbefinden des Menschen und die Werterhaltung des Laminatbodens erfordern die Beachtung eines gesunden Raumklimas. Bei ca. 20°C Raumtemperatur und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 - 60% ist das ideale Raumklima erreicht. **Eine höhere relative Luftfeuchtigkeit kann das Laminat zum Quellen bringen, wodurch Formveränderungen, wie z. B. konvexe Verformungen, Aufstippungen, entstehen können, während es bei einer niedrigeren relativen Luftfeuchtigkeit schwindet und sich dabei mehr oder minder große Fugen, konkave Verformungen (Schüsselungen) bilden können.** Wir empfehlen den Einsatz des Venta Luftwäschers LW45 und eines Thermo-Hygro-meters – beides im Onlineshop erhältlich: shop.bembe.de

Reinigungs- und Pflegeintervalle

Beanspruchung	Grundreinigung	Unterhaltsreinigung/Pflege	Erst-/Vollpflege
Mäßig beanspruchte Böden, z. B. Wohn-, Schlafräume	Je nach Beanspruchung	Je nach Beanspruchung alle 2 bis 4 Wochen	Nach jeder Grundreinigung oder 1 bis 2x jährlich
Mittelstark beanspruchte Böden, z. B. Korridore, Treppen, Büros	Je nach Beanspruchung alle 6 bis 12 Monate	Je nach Beanspruchung alle 1 bis 2 Wochen	Nach jeder Grundreinigung oder 1 bis 2x jährlich
Stark beanspruchte Böden, z. B. Gaststätten, Ladengeschäfte, Schulen etc.	Je nach Beanspruchung alle 3 bis 6 Monate	Je nach Beanspruchung mindestens alle 8 Tage	Nach jeder Grundreinigung oder 3 bis 6x jährlich
Turn- und Mehrzweckhallen	Je nach Beanspruchung	Je nach Beanspruchung	Nach jeder Grundreinigung oder 3 bis 6x jährlich



Pflege- und Reinigungsmittel von Kindern fernhalten. Pflegemittel können gesundheitsschädigend wirken. Bitte hierzu die Hinweise auf den jeweiligen Produktbeschreibungen beachten!

Bembé Parkett GmbH & Co. KG • Wolfgangstraße 15 • 97980 Bad Mergentheim • 0 79 31 - 96 65 16 • pflege@bembe.de • www.bembe.de